














Instrukcja montażu



Szafa 17



MEBLE
almer™



AKCESORIA		
A		4
B		29
D		24
E	 1,6 cm	42
G		8
H		60
I		10
K		4
M		1(860)
N		1
O		1
P		4

ELEMENTY		
1	750x530	2
2	864x70	3
3	864x498	3
4	864x526	1
5	1472x530	2
6	902x550	1
7	864x400	1
8	864x200	1
9	1412x446	2
10	690x446	2
HDF	1482x443	2
HDF	700x443	2









ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

MEBLA

- **Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.**
- **Montaż musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**
- **Meble są wykonane z płyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą. W przypadku zalania mebel może ulec uszkodzeniu.**
- **Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków do pielęgnacji mebli o ile nie powodują one odbarwień.**
- **Przesuwanie ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.**
- **Należy okresowo sprawdzać sztywność mocować zawiasów i prowadnic.**
- **W przypadku elementów wieszanych na ścianie producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować mebel należy użyć kołków z wkrętami odpowiednimi do rodzaju ściany, na której będzie montowany produkt.**
- **Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.**