


Instrukcja montażu

SZAFA 13





MEBLE
almer™






AKCESORIA	
	16
	40
 1,6 cm	80
	50
	4
	4
	1kpl (862mm)
	3kpl (500mm)
	1
	6
	1szt
	60
	4



ELEMENTY		
A	750 x 530	2
B	864 x 70	8
C	864 x 498	2
D	1472 x 530	2
E	902 x 550	1
F	864 x 400	1
G	864 x 200	1
H	1412 x 446	2
HDF	1482 x 443	2
HDF	700 x 443	2
SZUFLADA		
SF	896 x 210	3
SB	802 x 120	3
ST	500 x 130	6
HDF	836 x 507	3





PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW












MONTAŻ





ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

MEBLA

- **Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.**
- **Montaż musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**
- **Meble są wykonane z płyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą. W przypadku zalania mebel może ulec uszkodzeniu.**
- **Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków do pielęgnacji mebli o ile nie powodują one odbarwień.**
- **Przesuwanie ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.**
- **Należy okresowo sprawdzać sztywność mocować zawiasów i prowadnic.**
- **W przypadku elementów wieszanych na ścianie producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować mebel należy użyć kołków z wkrętami odpowiednimi do rodzaju ściany, na której będzie montowany produkt.**
- **Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.**