














Instrukcja montażu





Szafa 24






MEBLE
almer™

AKCESORIA		
A		8
B		8
C		12
D		20
E	 3cm	20
F	 2cm	4
G	 1,6 cm	34
H		6
I		2
J		5
K		2
L		1

ELEMENTY		
A	1832 x 510	2
B	900 x 530	2
C	864 x 498	5
D	864 x 150	2
E	1826 x 510	1
F	1826 x 380	1
HDF	1842 x 435	2







ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

MEBLA

- **Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.**
- **Montaż musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**
- **Meble są wykonane z płyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą. W przypadku zalania mebel może ulec uszkodzeniu.**
- **Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków do pielęgnacji mebli o ile nie powodują one odbarwień.**
- **Przesuwanie ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.**
- **Należy okresowo sprawdzać sztywność mocować zawiasów i prowadnic.**
- **W przypadku elementów wieszanych na ścianie producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować mebel należy użyć kołków z wkrętami odpowiednimi do rodzaju ściany, na której będzie montowany produkt.**
- **Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.**